



Manual för att byta batterier i NorthTracker Scout

1. Skruva ur de fyra skruvarna som håller enhetens lucka på plats
2. Lossa därefter luckan genom att vicka en liten skruvmejsel i de två skårorna på dess långsidor
3. Lossa batterierna (GP3CR123A) som sitter fast med dubbelhäftande tejp. Det är enklast att lossa genom att bända försiktigt med en skruvmejsel. Det sitter normalt ganska hårt så det kan ta någon minut.
4. Dra sedan försiktigt ut sladden ur kontakten
5. **OBS: Vänta sedan minst tio minuter innan de nya batterierna sätts tillbaka**
6. Koppla in de nya batterierna i kontakten
7. Tryck sedan fast batterierna på tejp. Sladden ska gå längs långsidan
8. Kontrollera att LED-lamporna vid SIM-kortet börjar blinka
9. Tryck fast locket och skruva tillbaka de fyra skruvarna
10. **Kontrollera dagen efter att enheten sänder som den ska.** Annars kontakta NorthTracker support på info@northtracker.com

Viktigt!

Vid batteribytet ska enheten vara utan batteri i **minst tio minuter** innan de nya batterierna sätts i. Det för att enheten inte ska ha någon restström som kan förhindra att enheten startar om efter att batterierna är slut. Vid frågor kontakta NorthTracker support info@northtracker.com.

För att säkerställa så lång batteritid som möjligt kontrollera även i appen eller webben att sändintervallet är på 24 timmar eller minst 12 timmar. Vid frågor kontakta NorthTracker support info@northtracker.com.